





LET S BEDIENUNGSANLEITUNG



- ① Schutzkappe vom Gestänge entfernen
- ② Gestänge bis zum Anschlag in Kugel einpressen und mittels Madenschraube befestigen
- ③ Das Kugelgelenk kann hier nachgestellt werden

Nennleistung 12W / 100-240V ~ / 50-60Hz
Leuchtmittel 2x4 Power-LED / 2700K oder 3000K
Dimmer 5 Stufen (100-12%)
Schalten kurzer Druck
Reglen langer Druck

Achtung LED nicht unmittelbar ins Auge richten!
 Leuchte nicht an gedimmte Steckdose

